

Dobrý den,

Posíláme návod ke generátoru kouře.

Dodržujte prosím:

Generátor se plní maximálně 1cm pod trysku. Štěpky od 4mm do max 12mm. S maximální vlhkostí do 10%! ( upozorněte v objednávce výrobce )!

Prověřený výrobce: <http://www.dipro-prosec.cz/bukove-brikety-a-bukova-drt>

**Udí se při teplotách od 15 do max 25°C, nikdy ne nad 25°C!** To pak v udírně kondenzuje. Menší teplota nevádí ale nesmí v udírně mrznout!

Generátor nesmí nikdy dehtovat!!! Jsou pouze dva problémy které to dělají: 1 ) vzduchovací motůrek dává málo vzduchu. 2 ) Štěpky jsou vlhké! Uskladňujte je v uzavřeném igelitovém pytli na suš a nejlépe i v nějakém sudu. Štěpky mohou pohlcovat vzdušnou vlhkost!

Pokud se to stane, umyjte generátor v horké vodě s hydroxidem sodným. Používejte ochranné pomůcky, je to louh!

Dřevěné víčko potřete jedlým olejem, konzervace.

START:

- 1) Propojte hadičku ( generátor – kompresor )
- 2) Nasypte do generátoru cca 1l štěpek a uzavřete dřevěným víkem
- 3) Zapněte kompresor a podpalte generátor ve spodní části ( boční otvory )
- 4) Přidejte na kompresoru vzduch na maximum a dosypte generátor max 1cm pod trysku
- 5) Regulujte si množství kouře na kompresoru ( podle potřeby )
- 6) Pozor na spodní část generátoru, vysoká teplota!  
V případě potíží volejte 702 911 750 nebo pište: [stabilmont@post.cz](mailto:stabilmont@post.cz)

S pozdravem Pavel Bludský, Stabilmont s.r.o.